

SUPERIOR STICK

1. Za programiranje istodobno pritisnite "CD" i "CHA" tipke. Počinje treperiti crvena lampica.
2. Postavite izvorni daljinski upravljač koji usmjerava daljinski upravljač Superior 'Stick' na maksimalnu udaljenost od 30cm.
3. Pritisnite tipku koju želite programirati na daljinskom upravljaču Superior "Stick". Za potvrdu će zasvijetliti crvena LED lampica.
4. Držite ključ izvornog daljinskog upravljača kojeg želite naučiti sve dok treći puta ne zatreperi LED daljinskog upravljača "Stick" kako biste potvrdili ispravan prijem infracrvenog signala, te ubrzo nakon toga počeli bljeskati kako bi saznali nove gumbе.
5. Ponovite korake 3 i 4 za učenje bilo koje druge izvorne funkciju.
6. Ponovno pritisnite 15 "i" CHA "tipke za izlaz iz moda učenja.