

# BLENDER ZILAN ZLN3703

## Korisničke upute

### Važne sigurnosne instrukcije:

Kada koristite električni uređaj, sigurnosne upute uvijek trebaju biti praćene kako bi se osigurala zaštita od električnog udara, osobnih ozljeda ili požara. Sve ove instrukcije pročitajte pažljivo prije uporabe, te ih spremite za buduću uporabu, ili uporabu novih korisnika.

Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i više ukoliko su dobila nadzor ili upute o korištenju uređaja na siguran način i ako razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca osim ako su u dobi od 8 godina i više te pod nadzorom. Uređaj i kabel držite izvan dohvata djece. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa ovim uređajem.

Uređaj smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi sa rukovanjem ovim uređajem na siguran način te razumiju moguće opasnosti.

1. Ovaj uređaj držite izvan dohvata djece.
2. Ovaj uređaj nije dizajniran za uporabu djece.
3. Nadzor je potreban kada uređaj koriste djeca.
4. Kako bi se osigurala zaštita od električnog udara, nikada ne uranjajte bilo kakav uređaj, kabel ili utikač u vodu ili bilo koju tekućinu.
5. Nikada ne dopustite da uređaj padne u vodu. Isključite uređaj i automatski isključite utikač iz utičnice.
6. Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesta gdje kabel može nekome zapeti ili upasti u sudoper.
7. Uvjerite se da su vam ruke suhe prije uključivanja i korištenja uređaja.
8. Uvjerite se da je uređaj isključen prije priključivanja na električnu utičnicu.
9. Ne dodirujte vruće površine, koristite ručke ili gume.
10. Uređaj ne vucite za njegov kabel i ne vucite kabel kako biste izvukli utikač iz utičnice.
11. Ovaj uređaj ne bi trebao da radi sa oštećenim kabelom ili utikačem.
12. Ako uređaj iznenada prestane sa radom ili se pojavi kvar, isključite ga iz utičnice automatski.
13. Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora ako je povezan na glavno napajanje.
14. Uvijek isključite uređaj iz napajanja ukoliko ga ostavite bez nadzora i prije sstavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
15. Uređaj i kabel držite dalje od vrućih površina, oštih objekata ili bilo čega drugog što može izazvati nevolje.
16. Sve ventilacijske otvore držite čistim od krhotina, te ih ne prekrivajte. Nikada ne ispuštajte i ne stavljajte stvari u otvore.
17. Ne koristite vani uređaj. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
18. Uređaj koristite samo kako je opisano u priručniku.

### DODATNA UPOZORENJA ZA RUČNO BLEN DANJE:

1. Uvijek isključite uređaj iz glavne utičnice kada nije u uporabi, te prije čišćenja. Prije čišćenja i mijenjanja opreme uređaja, ostavite ga da se ohladi.
2. Koristite samo priložene dodatke. Korištenje drugih dodataka može uzorkovati oštećenje uređaja ili lične povrede.
3. Uređaj uvijek koristite sa oprezom. Ruke čuvajte dalje od dijelova koji se pomiču.
4. Sav pribor za jelo i poduđe trebaju biti uklonjeni prije miješanja.
5. Prije prvog korištenja operate sve dijelove koji dolaze u dodir sa hranom.
6. Ne blendajte meso.

## SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Ulazni napon: 230V/50Hz  
Snaga motora: 500 W  
Maximalno vrijeme radnje: 1 minut

## UPRAVLJANJE I ZNAČAJKE:

Lista komponenti.

Poklopac

Posuda

Baza



## UPUTE PRIJE UPORABE:

Dobro operite voće / povrće. Ogulite voće kao što su narandže i limun. Gdje je potrebno uklonite kožicu i koštice.

Prije stavljanja u posudu za blendanje izrežite voće/povrće na komadiće. Dopustite da blender dodiruje površinu hrane i polako radi. Palica miksera i mješalica se smjenjuju brzo i jednostavno. Blender koristite kako biste napravili umake, juhe, majonezu, pire itd. Možete upravljati sa štapom mješalice i sa zdjelom za miješanje. Ako želite blendati direktno u tavi dok se kuha, prvo skinite tavu sa štednjaka, kako biste svoj blender zaštitili od vrućine. Kako biste izbjegli prskanje stavite štap blendera u posudu prvo, zatim pritisnite prekidač za paljenje. Za rad prekidač držite pritisnutim, kako bi se zaustavilo jednostavno pustite prekidač.

**VAŽNO:** Važno je da blender ne radi više od jedne minute za jedno blendanje. Nakon toga, blender treba da se ostavi, kako bi se ohladio najmanje 3 minute prije ponovnog blendanja.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Uvijek isključite uređaj iz napajanja ukoliko ga ostavite bez nadzora i prije sastavljanj, rastavljanjaili čišćenja uređaja.

Kućište obrišite mekom vlažnom krpom, nikada ne koristite jaka kemijska sredstva za čišćenje. Zamjenljivi dodaci se trabaju prati sa sapunicom u vrućoj vodi.

## ODLAGANJE I OKOLIŠ

Ako vaš električni uređaj zahtjeva zamjenu ili više nije moguće da se koristi, molimo razmišljajte o očuvanju okoliša. Kontaktirajte vašu lokalnu upravu za savjet, mnogi imaju sadržaje za ekološki sigurno odlaganje.