

# KORISNIČKE UPUTE

## Trimer za dlake nos / uši

### Dijelovi:

1. Poklopac za zaštitu sječiva
2. Visoko kvalitetni čelični sistem
3. Glava sječenja
4. Prekidač uključivanja (1)
5. Prekidač isključivanja(O)
6. Poklopac baterije

### Važne sigurnosne upute

Kada koristite električni uređaj, posebno kada su djeca prisutna, osnovne sigurnosne upute se trebaju poštovati, kao što su sljedeće:

Trimeri za nos i uši su namijenjeni samo za sječenje dlaka.

Preporučujemo da se uređaj čuva izvan dohvata djece. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.

Isključite opremu nakon korištenja, te zamijenite poklopac za zaštitu sječiva na glavi sječiva.

Ako se oprema ne koristi duži vremenski period, sklonite baterije. Uređaj se smije koristiti samo za ono za šta je namijenjen.

### Šišanje obrva

Uključite trimer, te polako pređite preko dlačica kako bi bile očišćane do željene duljine.

### Šišanje dlačica nosa

Uključite trimer i pažljivo ga stavite u nosnicu, ali ne dalje od ½ cm. Uklonite dlačice pažljivim pokretima trimera.

### Šišanje dlačica uha

Uključite trimer i pažljivo ga stavite u vanjski dio uha. Pažljivo prođite trimenom oko dijelova uha sa kosom.

### Umetanje baterija

Koristite samo baterije koje su zaštićene od isticanja. Preporučujemo korištenje alkalnih baterija tipa AA LR6 1.5V.

Povucite poklopac za baterije dalje od tijela, te ga sklonite

Umetnite bateriju sa pozitivnim terminalom (+) u smjeru glave sječenja

Zamijenite poklopac kućišta baterije i sjedište, zatim ga gurnite dok ne ulegne

Uključite trimer koristeći on(uključiti) prekidač