

Korisničke upute Čajnik za zviždaljkom ZLN0474

1. Proizvod je izrađen od vrlo kvalitetnog nehrđajućeg čelika te je otporan na temperature do 300 °C. Ekstremno visoka temperatura, međutim, može uzrokovati oštećenje i deformiranje proizvoda. Posuđe uvijek operite toplom vodom i deterdžentom kako biste uklonili sve ostatke. Proizvod isperite i osušite.
2. Prije prve uporabe ulijte u čajnik malo vode i zakuhajte kako biste uklonili manje nečistoće i dezinficirali unutrašnjost.
3. Nemojte puniti više od donjeg ruba grića za izlivanje. Nemojte uklanjati poklopac dok je voda u čajniku vruća.
4. Veličina grijaće ploče na štednjaku treba odgovarati veličini proizvoda i ne smije biti šira od ruba posuđa. Time se sprječava pregrijavanje vanjske površine. Za kuhanje je uvijek dovoljno upotrijebiti slabi plamen. Iskoristite prednosti akumulacije topline ovog posuđa, koja omogućuje dulje zadržavanje topline u posudama i štedi energiju.
5. Posuđe na grijaćoj ploči nikad ne ostavljajte bez nadzora. Prije čišćenja pričekajte da se posuđe ohladi. Uvijek izlijte nepotrošenu vodu ili čaj iz čajnika kako biste spriječili nakupljanje kamenca. Budite oprezni prilikom rukovanja s čajnikom u kojem je vruća voda te po potrebi upotrijebite kuhinjsku rukavicu.
6. Kako biste nakon kuhanja uklonili zapečene ostatke hrane, ostavite posuđe da se namače u toploj vodi s deterdžentom, a zatim isperite i obrišite mekom krpom. Ako se u čajniku pojave mrlje, zagrijte malo bijelog octa, a zatim operite kao i obično. Te mrlje nemaju utjecaja na svojstva proizvoda.
7. Posuđe od nehrđajućeg čelika vrlo je jednostavno održavati i čistiti. Prilikom ručnog čišćenja upotrijebite meke krpe i spužve koje ne grebu površinu. Nemojte rabiti agresivne kemijske proizvode. Posuđe se može prati u perilici posuđa. Međutim, izbjegavajte tvrdi vodu te agresivne deterdžente i sredstva za čišćenje koji mogu uzrokovati promjenu boje posuđa. Ove promjene, međutim, nemaju utjecaja na funkciju i grijaća svojstva posuđa.
8. Pažljivo rukujte proizvodom kako biste produljili njegov vijek trajanja.
9. Predviđeno za uporabu u kućanstvu.

Sigurnosne napomene: Temperature (iznad 300 °C) mogu oštetiti čajnik ili poklopac. Oštar metalni pribor (noževi, vilice) mogu oštetiti (ogrebat) površinu. Gruba ili agresivna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu (npr. sredstva za odštopavanje cijevi i sl.). Nepažljivo rukovanje (npr. poklopcem) može uzrokovati oštećenje površine. Takva oštećenja nemaju nikakvog učinka na kvalitetu pripremljene hrane ili pića ni na vijek trajanja posuđa, već samo na njegov izgled. Površina se može oštetiti (zagorjeti) od temperature grijaćih ploča i sl.

Ekologija: Proizvod ima oznake materijala upotrijebljenih za ambalažu, dijelove i pribor, kao i za njihovo recikliranje. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava štetu po okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. U skladu s nacionalnim propisima mogu biti predviđene kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada. Plastične vrećice držite izvan dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.