

Sjeckalica - ručna

Priručnik s uputama



VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Oštrice su iznimno oštre – budite iznimno pažljivi za vrijeme korištenja i čišćenja. Djecu držite podalje od sjeckalice.
- Uređaj nikada ne koristite ukoliko nije pravilno sastavljen.

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

1. Pažljivo stavite oštrice (lopatice za miješanje) na sredinu posude.
2. Sastojke nasjeckajte na grube komadiće i stavite ih u ponudu. Kako biste dobili najbolje rezultate, posudu napunite do najviše $\frac{1}{4}$ ukupnog kapaciteta.
3. Stavite poklopac na posudu i okrenite kako biste zaključali.
4. Jednom rukom držite posudu, a drugom višestrukim pritisiskom na ručicu sjeckajte dok ne dobijete željeni rezultat.
5. Poklopac okrenite i maknite ga s posude.
6. Prije nego što izvadite sastojke, pažljivo izvadite oštricu iz posude.

Čišćenje: Posudu, oštrice i poklopac operate pod vodom iz slavine. Možete koristiti blagi deterdžent za pranje posuđa ukoliko je potrebno. Osušite. Perivo u perilicama posuđa.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA



Proizvod koji dolazi u neposredan dodir s hranom.