

## KORISNIČKO UPUTSTVO HOME RPC 2B (RPR 2B)

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i djecu, djeca starije od 8 godina mogu da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u sigurnosno rukovanje i svjesni su svih opasnosti pri radu. Djeca se ne smiju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda djeca smiju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Djecu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za djecu kao što su folije itd!

### PUŠTANJE U RAD

Pazeći na polaritet, umetnite alkalne baterije\* (tip baterije naznačen na uređaju).

\*Na modelu RPR 2B moguće koristiti ispravljač 3V (ne isporučuje se u pakiranju)

- Prazne baterije odmah izvadite iz uređaja!

- Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i stanja! Zamjenu baterija vrši samo odrasla osoba!

- Ako iz baterije slučajno iscure kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite kućište baterija.

Baterije je zabranjeno rastavljati, bacati u vatru ili ih kratko spajati! Zabranjeno je punjenje nepunjivih baterija! Umjesto baterija se ne može koristiti akumulator jer im se napon i kapacitet znatno razlikuju!

### UPORABA

- Pomjeranjem nagore uključite radio sa OFF/BAND, odaberite AM/FM i potražite stanicu sa TUNING.

Antenu izvucite i podesite u optimalan položaj. Antenu podešavajte pažljivo da je ne slomite.

Elektronski uređaji u blizini mogu ometati prijem signala.

### UPORABA SLUŠALICA

Moguće je priključiti mono ili stereo slušalicu koja ima priključak 3,5mm. Ako su slušalice priključene, zvučnik se automatski isključuje. Podešavanje razine se vrši na VOLUME.

### ČIŠĆENJE

Za čišćenje koristiti isključivo suhu i mekanu krpu. Zabranjeno je korištenje kemijskih sredstava ili vode.