

UPUTE ZA UPORABU

Uklanjanje postojećih kôdova

1. Za uklanjanje postojećeg kôda. Pritisnite tipke A i B istovremeno dok LED ne zatreperi (otprilike 10 sekundi), otpustite obje tipke i svi kôdovi su uklonjeni.

Kopiranje novih kôdova

2. Držite izvorni daljinski upravljač i vaš novi Simple Remote što je moguće bliže jedan drugome. Pritisnite tipku A istovremeno i na vašem novom Simple daljinskom upravljaču i na originalnom daljinskom upravljaču; nakon 3 sekunde LED će neprekidno treptati, otpustite tipke i kôd će biti prihvaćen. Ponovite gornju operaciju da kopirate kôd ostalih tipki.

Povrat kôda

3. Ako se kôd ukloni, prethodni se kôd može vratiti istovremenim pritiskom na tipke C i D, nakon 3 sekunde, dok LED ne počne treptati (približno 5 sekundi).