

SIGURNOSNE UPUTE

Pročitajte upute prije uporabe te ih sačuvajte



Kada koristite električni uređaj, posebno kada su djeca u blizini, osnovne sigurnosne upute se moraju pratiti, kao što su sljedeće:

Za izbjegavanje rizika od smrti ili ozljeda električnim udarom:

- Isključite uređaj prije čišćenja.
- Ne stavljajte i ne pohranjujte uređaj na mjesta sa kojih može pasti ili sa kojih može biti povučen u kadu ili u sudoper.
- Ne koristite kada se kupate, niti u tušu.
- Ne stavljajte i ne ispuštajte u vodu ili u neku drugu tekućinu.
- Ne koristite uređaj koji je pao u vodu. Odmah ga isključite.

Za izbjegavanje rizika od požara, električnog spoja, vatre ili drugih ozljeda osoba.

- Uređaj koristite samo za ono za šta je namijenjen, onako kako je opisano u ovom priručniku. Ne koristite pribor koji nije preporučen od proizvođača.
- Ovaj uređaj se ne smije ostavljati bez nadzora kada je uključen.
- Potreban je nadzor kada se uređaj koristi u blizi djece ili osoba sa invaliditetom ili ako ga koriste takve osobe.
- Uređaj ne bi trebao raditi ako su mu oštećeni utikač ili kabel, te ako ne radi pravilno.
- Kabel čuvajte dalje od vrućih površina.
- Ne uvijajte, ne vucite ne uvrćite kabel oko uređaja.
- Nikada ne ispuštajte i ne stavljajte predmete u otvore na uređaju.
- Prije uporabe uvjertite se da su oštrice postavljene pravilno.
- Ne ostavljajte uređaj ni na kakvu površinu dok radi.

Uređaj ne koristite ako mu je oštećen ili pokvaren češalj ili ako nedostaje zubiju u oštricama, jer se mogu pojaviti ozljede