

Grill kontaktni

Priručnik s uputama

1. GORNJA GRIJAĆA PLOČA
2. DONJA GRIJAĆA PLOČA
3. UTOR ZA OTJECANJE TEKUĆINE
4. RUČKI
5. GUMB ZA PODEŠAVANJE TEMPERATURE
6. KONTROLNA LAMPICA DJELOVANJA



SIGURNOSNA UPOZORENJA

Važno upozorenje !

Aparat se zagrijava za vrijeme djelovanja -

Opasnost od opekline!

Pričekajte s odlaganjem aparata nakon uporabe - sve dok se aparat u potpunosti ne ohladi!

• Prije prve uporabe kontakt grilla pažljivo pročitajte upute kako biste ostvarili najbolje rezultate i izbjegli kvarovima.

• Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja mjerač vremena ili sustav daljinskog upravljanja.

• Ovaj aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom aparata. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.

• Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje od aparata, osim kada su pod neprestanim nadzorom.

• Čišćenje i korisničko održavanje ne smijuprovoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom.

• Aparat je namijenjen za pripremu hrane. Nemojte ga rabiti u druge svrhe i prerađivati za drugu namjenu.

• Pazite da priključni kabel ne dodirne nijedan dio grilla koji se tijekom rada zagrijava.

• Prije uporabe dobro očistite ploče za pečenje.

• Na aparat možete montirati samo potpuno suhe ploče za pečenje.

• Provjerite drži li zapor za zatvaranje ručki ploče na svojem mjestu.

• Aparat ne postavljajte na takvo mjesto gdje ga mogu dohvatiti djeca. Ne ostavljajte ga bez nadzora kada je uključen.

• Aparat uvijek isključite iz električne mreže:

• prije nego li ga spremite ili uklonite ploče za pečenje,

• prije čišćenja ili održavanja,

• nakon uporabe.

• Uvijek rabite odobrene nastavke.

• Aparata nemojte rabiti na otvorenom.

• Za isključivanje aparata nemojte potezati kabel već utikač.

• Aparat uključite samo ako ste namjestili ploče za pečenje.

• Aparata ne potapajte u vodu.

• Prije nego li ga spremite, aparat se mora potpuno ohladiti.

• Vruće ploče ne dodirujte metalnim predmetima kako ne biste oštetili zaštitni sloj.

• Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti distributer ili ovlašteni servisni centar.

POSTAVLJANJE KONTAKT GRILLA

• Prije prve uporabe provjerite nije li aparat oštećen prilikom transporta.

• Aparat postavite na ravnu površinu, na mjesto izvan dohvata djece jer se tijekom rada razvijaju visoke temperature.

• Prije priključivanja aparata u električnu mrežu:

• provjerite odgovara li mrežni napon naponu navedenom na natpisnoj pločici,

• provjerite je li nazivna struja električne utičnice najmanje 10A,

• provjerite odgovara li električna utičnica utikaču koji je na aparatu a ako nije zamijenite ju,

• provjerite je li električna utičnica uzemljena.

Proizvođač ne odgovara za štetu koja nastane zbog nepoštivanja ovog zahtjeva.

- Prije prve uporabe grill uključite i pustite da se najmanje 10 minuta zagrijava bez hrane u položaju za pečenje na razniju (položaj 4). Pritom se razvija neprijatan miris po novom pa stoga otvorite prozor kako biste provjetrili prostoriju.

UPORABA KONTAKT GRILA

Vaš kontakt gril možete koristiti na tri različita načina:

I. POLOŽAJ ZA PEČENJE KRUHA (TOAST)

Postavite gornju grijaću ploču u okomit položaj. Kruh stavite na površinu donje ploče, i gornju ploču zatvorite, odnosno položite na vrh kriške toasta. Hranu uvijek postavljajte na sredinu ploče. Tijekom pečenja nikad jače ne pritišćite na gornju grijaću ploču.

II. POLOŽAJ ZA PEČENJE

Peći i pržiti možete također na površini ploče, ako je gornja ploča u okomitom položaju, tik nad donjom grijaćom pločom. Hranu postavite na pladanj, ili neposredno na donju ploču. Zatvorite gornju grijaću ploču u položaj tik iznad donje ploče. Prilikom skidanja posude s ploče, preporučujemo korištenje kuhinjskih rukavica ili prikladne krpe iz tkanine.

III. OTVORENI GRIL POLOŽAJ

Otvorite gornju grijaću ploču tako da su obje grijaće ploče u vodoravnom položaju pod kutom od 180°, ili u okomitom položaju pod 90°. Postavite hranu na ploču i ostavite neka se peče. Kad je hrana dovoljno pečena, okrenite je. Pritom koristite drvenu kuhaču ili plastičnu vilicu, da ne bi oštetili premaz na površinama ploča.

SKIDANJE GRIJAĆIH PLOČA

- Aparat isključite iz struje.
- Pričekajte da se aparat potpuno ohladi.
- Aparat otvorite do kraja u položaj kao da želite upotrijebiti cijelu površinu obje grijaće ploče.
- Pomaknite uskočnicu i izvucite grijaću ploču jednu za drugom.

POSTAVLJANE GRIJAĆIH PLOČA U RADNI POLOŽAJ

- Zadnji dio grijaće ploče postavite u prorez tako da ona bude pod kutom.
- Položite grijaću ploču vodoravno na aparat i pritisnite toliko da se uskočnica premjesti u položaj u kojem fiksira ploču na svojem mestu.

ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja isključite struju i pustite da se aparat ohladi.
- Aparat potpuno otvorite u položaj kao da želite rabiti cijelu površinu obje grijaće ploče. Ploče uklonite iz aparata.
- Nakon nekoliko minuta namočite ploče u toploj vodi sa sredstvom za čišćenje kako bi se otopile masnoće.
- Očistite grijaće ploče.
- Aparat izvana očistite vlažnom krpom. Nemojte rabiti agresivna sredstva ili grube materijale kako ne biste oštetili aparat izvana.

ODLAGANJE

Namotajte priključni kabel oko ručki aparata i postavite ga u vodoravni ili okomiti položaj. Aparat zatim spremite na suhom mjestu, izvan dohvata djece.

OKOLINA

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

GARANCIJA I SERVIS

Za informacije ili u slučaju problema obratite se trgovcu ili u poslovnici u kojoj ste kupili uređaj (telefonski broj naći ćete u garancijskom listu).

Nije za profesionalnu uporabu!

Želimo Vam puno zadovoljstva pri uporabi kontakt grilla!

Pridržavamo pravo do promjena