

Aparat za pripremu jaja

Priručnik s uputama

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

• Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj uređaj na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost. Djeci ne dozvolite igranje s uređajem. Ovaj uređaj smiju čistiti djeca iznad 8 godina starosti ukoliko su pod prikladnim nadzorom. Uređaj i naponski kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

• Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

• Uređaj je osmišljen za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima

poput:

– kuhinjama za zaposlenike u dućanima, uredima i drugim radnim mjestima

– sobama u hotelima i motelima, te drugim životnim prostorima

– B&B prenoćištima

• Prije spajanja adaptera u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice. Uređaj ukopčajte samo u propisno uzemljenu utičnicu.

• Uređaj se ne smije koristiti vani.

• Uređaj ne stavljajte na prozorsku dasku ili nestabilne površine.

Uvijek ga postavite na stabilnu, ravnu i suhu površinu.

• Kuhalo ne postavljajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka. Nikada ga ne stavljajte blizu otvorenog plamena, pomagala ili uređaja koji su izvor topline.

• Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša ili bazena.

• Uređaj je osmišljen za kuhanje jaja. ne smije se koristiti u druge svrhe.

• Napunite ploču za grijanje u uređaju vodom, ali pazite da ne prijeđe rubove. Koristite posudu za mjerenje koja se nalazi u pakiranju kako biste izmjerili adekvatnu količinu vode.

Pozor:

Budite osobito pažljivi kako se ne biste ozljedili na šiljak za bušenje jaja koji se nalazi na dnu posude za mjerenje.

• Ne uključujte uređaj prije nego što pravilno postavite pomični pladanj za jaja i poklopac.

• Ne smijete koristiti uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov radni vijek.

Pozor:

Uređaj se zagrijava tijekom rada i dolazi do otpuštanja pare kroz otvor za paru. Budite osobito pažljivi da vaša koža ne bi došla u dodir s vrućom površinom ili parom koja izlazi. Ne otvarajte poklopac i ne dodirujte uređaj. Određeni dijelovi uređaja ostaju vrući čak i nakon što ga isključite. Koristite ručke uređaja za rukovanje uređajem.

• Kuhalo uvijek isključite i iskopčajte iz utičnice, ako ga ne koristite, prije rastavljanja, pomicanja ili čišćenja.

• Ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja.

• Nemojte prati uređaj (osim pomičnog poklopca i pladnja za jaja) pod tekućom vodom i ne uranjajte ga pod vodu ili drugu tekućinu.

• Pobrinite se da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.

• Ne stavljajte teške predmete na kabel. Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola, i nije u dodiru s vrelom površinom.

• Uređaj ne isključujte iz strujne utičnice povlačenjem naponskog kabela. Time možete oštetiti kabel ili strujnu utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice lagano povlačeći utikač iz utičnice.

• U slučaju oštećenja električnog kabela, zamijenite ga u ovlaštenom servisu. Ne koristite uređaj ako mu je oštećen električni kabel ili utikač.

• Kako biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, uređaj ne popravljajte sami niti činite bilo kakve preinake. Sve popravke i preinake na uređaju moraju se napraviti u ovlaštenom servisnom centru.

• Bilo kakve izmjene tijekom trajanja jamstva poništiti će jamstvo.

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Izvadite uređaj i njegove dodatke iz pakiranja.
2. Prije prve upotrebe obrišite površinu ploče za zagrijavanje od nehrđajućeg čelika krpom namočenom u otopinu tople vode i kuhinjskog deterdženta. Koristite krpu namočenu u toplu vodu kako biste detaljno obrisali površinu na koju ste nanijeli deterdžent te je zatim osušite.
3. Operite pomični poklopac i pomični pladanj za jaja u toploj vodi pomoću kuhinjskog deterdženta. Zatim isperite te dijelove pod tekućom vodom i osušite ih.
4. Uređaj je sada spreman za upotrebu.

RAD S KUHALOM ZA JAJA

1. Odmotajte električni kabel i postavite uređaj na stabilnu, ravnu i čistu površinu.
2. Postavite pladanj za jaja na ploču za zagrijavanje tako da rub ploče sjedne u utor na donjoj strani pladnja za jaja.

Pozor:

Pazite da ne pomiješate donju i gornju stranu pladnja za jaja. Ako krivo postavite pladanj neće biti stabilan i mogao bi pasti.

3. Sada izmjerite vodu pomoću posude za mjerenje koja se nalazi u pakiranju. Puniti posudu za mjerenje hladnom pitkom vodom. Nemojte dodavati druge tvari, npr. sol. Količina vode ovisi o konzistenciji jaja (meko, srednje i tvrdo) te količini jaja. Na posudi za mjerenje su označene tri razine:

- "mekano" (meko kuhano jaje);
- "srednje" (srednje kuhano jaje);
- "tvrdo" (tvrdo kuhano jaje).

Svaka razina označena je brojevima od 1 do 7 što služi za mjerenje vode potrebne za određenu količinu jaja.

Primjer mjerenja odgovarajuće količine vode

Trebate izmjeriti vodu za četiri meko kuhana jaja. Napunite posudu za mjerenje hladnom pitkom vodom do oznake s brojem 4 na razini "Mekano" (meko kuhano).

Napomena:

Čak i kada koristite istu količinu vode i isto vrijeme kuhanja, konzistencija svakog pojedinog jaja može se razlikovati uslijed njihove različite veličine i svježine.

4. Ulitje izmjerenu količinu vode na ploču za grijanje. Pripazite da se voda ne prolije na osnovnu jedinicu uređaja te da voda ne curi preko rubova ploče za grijanje.
5. Postavite određenu količinu jaja (usmjerena prema gore) u skladu s izmjerenom vodom u pladanj za jaja. Najveći broj jaja koja se mogu kuhati istovremeno je. Uvijek koristite isključivo svježja jaja. Probušite vrh svakog jajeta pomoću šiljka za bušenje koji se nalazi na dnu posude za mjerenje. Nemojte koristiti preveliku silu kako ne biste slomili jaje. Uslijed bušenja iz jajeta može iscuriti malo bjelanjka te će se stvrdnuti na ljusci. To je sasvim normalna pojava.

Pozor:

Budite osobito pažljivi da se ne ozlijedite na šiljak za bušenje Aqs na dnu posude za mjerenje.

6. Postavite poklopac i provjerite da li je pravilno sjeo na pladanj za jaja.
7. Uključite kabel u utičnicu za struju. Uključite uređaj namještanjem tipke I/O u položaj I (Uključeno). Uplait će se svjetlosni pokazatelj što znači da je uređaj uključen. Ploča za zagrijavanje početak će zagrijavati vodu. Za kuhanje jaja potrebno je otprilike ovoliko vremena:

Konzistencija	Predviđeno vrijeme kuhanja
Meko kuhana jaja	5 min
Srednje kuhana jaja	10 min
Tvrdo kuhana jaja	15 min

Pozor:

Uređaj se zagrijava tijekom rada i dolazi do otpuštanja pare kroz otvor za paru. Budite osobito pažljivi da vaša koža ne bi došla u dodir s vrućom površinom ili parom koja izlazi. Ne otvarajte poklopac i ne dodirujte uređaj. Određeni dijelovi uređaja ostaju vrući čak i nakon što ga isključite. Koristite ručke uređaja za rukovanje uređajem.

Napomena:

Kada uređaj koristite prvi puta iz njega može doći do dimljenja. To je potpuno normalna pojava i ne predstavlja kvar te će dim uskoro nestati.

8. Čim proces kuhanja završi, začut će se zvučni signal. Namjestite tipku I/O u položaj 0 (isključeno). Zvučni signal će se isključiti, a svjetlosni pokazatelj će se ugasiti. Isključite električni kabel iz utičnice. Uхватite poklopac za dršku, uklonite ga i odložite na površinu otpornu na toplinu. Izvadite pladanj za jaja i stavite ga zajedno s jajima pod hladnu tekuću vodu. Tada ćete lakše ukloniti ljusku, a i sprječiti ćete prekuhanje jaja.
9. Očistite uređaj nakon svake upotrebe u skladu s uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja, kabel za napajanje iskopčajte iz utičnice. Ispraznite kuhalo i ostavite ga da se ohladi.
- Operite pomični poklopac i pladanj za jaja u toploj vodi pomoću neutralnog kuhinjskog deterdženta. Zatim temeljito isperite te dijelove pod tekućom vodom i osušite ih.

Napomena:

Ne smijete prati pomični poklopac i pladanj za jaja u perilici posuđa!

- Obrišite ploču za zagrijavanje krpom namočenom u otopini tople vode i neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon toga krpom namočenom u toplu vodu obrišite površine koje ste oprali kuhinjskim deterdžentom i zatim ih osušite.

Pozor:

Nikada ne nanosite sredstva za uklanjanje kamenca na vruću ploču za zagrijavanje!

- Upotrijebite suhu krpu za čišćenje osnovne jedinice. U slučaju jačeg zaprljanja, namočite krpu u slabu otopinu neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon što nanese kuhinjski deterdžent, obrišite površinu kuhala za jaja lagano namočenom krpom te zatim osušite.
- Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače, čeličnu vunu i slično za čišćenje uređaja.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odlazite na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.