

## SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (kao ni djeci) smanjenih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, ili nedostatnog iskustva, osim ako su prošli odgovarajuću obuku o sigurnom korištenju uređaja ili ako imaju nadzor korištenja uređaja od strane ovlaštene osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala ovim uređajem.
- Prvo provjerite da li voltaža označena na uređaju odgovara voltaži u vašem kućanstvu.



**Pažnja: Uređajem se ne upravlja programiranjem, vanjskim prekidačem tajmera ili daljinskim upravljačem.**

- Odaberite prikladno mjesto u blizini električne utičnice, ali podalje od izvora vode. Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena za plivanje.
- Radna ploha treba biti otporna na toplinu, suha i visoka otprilike 75cm. Sa strana uređaja treba ostaviti prazninu od najmanje 5cm, budući da se strane uređaja mogu ugrijati tijekom upotrebe. Uređaj ne postavljajte na rubove prozora.
- Nemojte uključivati kuhalo bez spremnika na vrhu.
- Ovaj uređaj se ne smije staviti ispod kuhinjskih ormarića.
- Nemojte pokušavati premjestiti kuhalo dok se potpuno ne ohladi.
- Provjerite jesu li lonci namješteni na središte ploče (ploča) za kuhanje te da su im ručke pravilno namještene.
- Morate biti oprezni kada za kuhanje koristite ulje ili mast. Stalnim nadzorom pazite da ne dođe do pregrijavanja.
- Kada završite s kuhanjem okrenite sklopku u 'min' (minimalno) položaj. Provjerite da li ste nakon upotrebe isključili kuhalo iz električne utičnice.
- Kada su djeca u blizini pazite da ne ostavite uređaj bez nadzora.
- Nemojte ostaviti uređaj u blizini zapaljivih materijala poput zastora, jer biste mogli uzrokovati požar.
- Uvjerite se da električni kabel i utikač ne mogu doći u kontakt s vodom ni vlagom.
- Nemojte po uređaju raspršivati nikakve tekućine. Nemojte nikada umakati bilo koji dio uređaja u vodu ni u drugu tekućinu.
- Ovaj je uređaj namijenjen samo za kućansku upotrebu, a ne za industrijsku. Uređaj nemojte koristiti na otvorenom prostoru.
- Budite izrazito oprezni kada se uređaj koristi u blizini djece. Uvijek držite uređaj podalje od djece.



**Opres! Vruća površina! Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen. Budite oprezni i nemojte dirati vruću ploču jer bi ste se mogli opeći. Isključite uređaj iz napajanja nakon svake uporabe i prije rukovanja uređajem prvo ga pustite da se ohladi jer izložene površine ostaju vruće još neko vrijeme, iako uređaj više nije u funkciji.**

- Isključite uređaj iz napajanja strujom ako ga planirate pomicati, čistiti ili prestati koristiti.
- Nemojte ostavljati uređaj na ili u blizini vrućih plinova električnih plamenika ili zagrijane pećnice.
- Nemojte koristiti uređaj ako mu je električni kabel oštećen ili ako ste primijetili bilo kakav kvar ili neispravnost u radu.
- Nemojte pokušavati ništa popravljati sami. Uvijek kontaktirajte službene servise za bilo kakve mehaničke ili električne popravke.
- Nemojte držati u rukama kabel za napajanje te provjerite da ga nije uklještilo pokućstvo ili bilo koji drugi objekt. Nemojte da kabel visi preko stola ili pulta, ni da se dotiče vrućih površina.
- Isključite uređaj iz napajanja držeći utičnicu, nemojte povlačiti kabel za napajanje.
- Nemojte koristiti uređaj osim za svrhu kojoj je namijenjen.

## Uporaba indukcijskog kuhala

Pri kuhanju na običnim kahalima kuhalo se prvo mora zagrijati i toplina tek tada prelazi na posudu položenu na kuhalo. Značajna toplina se gubi tijekom prijenosa topline s kuhala na dno posude, posebno ako dno posude nije u potpunom kontaktu s kahalom ili ako je površina kuhala uprljana. Kuhanjem na indukcijskom kahalu metalno dno posude se direktno zagrijava elektromagnetskim valovima. To umanjuje gubitak topline te je kuhanje na indukcijskom kahal uz manju potrošnju energije. Posuđe prikladno za indukcijsko kuhanje mora biti načinjeno od magnetski provodljivih metala (lijevano željezo, emajl, nehrđajući čelik). Prije prve upotrebe, izvadite kuhalo i dodatke iz pakiranja. Provjerite da ploča indukcijskog kuhala nije oštećena i da je površina čista. Ukopčajte indukcijsko kuhalo u utičnicu. Uključenje u ispravnu utičnicu potvrdit će se zvukom i bljeskanjem vrijednosti " " na zaslonu. Ostavite slobodan prostor od najmanje 10 cm oko indukcijske ploče za kuhanje i 50 cm iznad njega kako bi se osigurala dovoljna cirkulacija zraka tijekom rada. Stavite sastojke u posudu prikladnu za indukcijsko kuhanje. Posudu postavite na indukcijsko kuhalo.

Uključite indukcijsko kuhalo pritiskom tipke ON/OFF. ON (upaljeno) će se pojaviti na zaslonu. Indukcijsko kuhalo automatski detektira je li posuda odgovarajuća za indukcijsko kuhanje. Ukoliko je posuda na kahal odgovarajuća, indukcijsko kuhalo počinje s radom. Ako uklonite posudu s indukcijskog kuhala, zaslon će pokazati poruku pogreške E1 uz zvučni signal. Nakon 60 sekundi kuhalo će prijeći u stand by mod.

Temperatura kuhanja je automatski namještena na 240 °C. Koristite kontrolnu tipku za odabir željene temperature kuhanja u rasponu 60–240 °C. Postavite automatsko vrijeme isključivanja u rasponu od 1 minute do 3 sata. Okrenite regulator za povećanje ili smanjivanje automatskog vremena gašenja po minuti. Isključite indukcijsko kuhalo pritiskom tipke ON/OFF. Vrijednost "OFF" će bljeskati na zaslonu, a kuhalo je u stand-by modu. Isključite indukcijsko kuhalo iz utičnice.

NAPOMENA: Zbog sigurnosnih razloga, indukcijsko kuhalo će se automatski ugaziti nakon dva sata rada, ako ne pritisnete niti jednu tipku ili ne namjestite bilo koju postavku pomoću kontrolnog gumba.

## Održavanje i čišćenje

Prije čišćenja uvijek iskopčajte uređaj iz utičnice i ostavite da se ohladi. • Ploču kuhala i kontrolnu ploču obrišite lagano vlažnom krpom te posušite. • Za uklanjanje tvrdokornih mrlja krpu namočite neutralnim sredstvom za čišćenje. Nakon nanošenja sredstva za čišćenje, površinu obrišite lagano vlažnom krpom te posušite.

• Odražavajte kuhalo čistim. Redovito brišite prašinu i prljavštinu s otvora ulaza i izlaza zraka. Za detaljnije čišćenje koristite štapiće za čišćenje ušiju. • Ne koristite abrazivna sredstva, benzin ili otapala za čišćenje kuhala. Ne postavljajte niti jedan dio kuhala pod vodu ili druge tekućine, zbog opasnosti od električnog udara.

Pakirni materijal odložite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada.

Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.