

## VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Preporučujemo da sačuvate originalno pakiranje, uključujući sav materijal za pakiranje, karticu s garancijom i račun kojim dokazujete da ste kupili uređaj barem onoliko dugo koliko traje garantni rok. Ako bude potrebno slati poštom ovaj uređaj, zapakirajte ga u originalnu kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu za vrijeme transporta.
- 2) Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ih je u rukovanje uređajem pravilno uputila druga osoba zadužena za njihovu sigurnost.
- 3) Djeca trebaju biti nadzirana kako se ne bi igrala s uređajem.
- 4) Prije nego što uključite ovaj uređaj u struju, provjerite odgovara li voltaža navedena na naljepnici na proizvodu onoj u vašoj utičnici na zidu.
- 5) Nikad ne koristite dodatke koji nisu priloženi ovom proizvodu ili one koji nisu oblikovani za uporabu uz ovaj proizvod.
- 6) Pazite da kabel za struju ne bude u blizini izvora topline ili oštih predmeta. Ne stavljajte teške predmete na kabel za struju. Pazite da kabel za struju bude u položaju u kojem nije moguće na njega stati ili zapeti o njega. Pazite da kabel za struju ne dotiče vruće površine.
- 7) Ako je kabel za struju oštećen, odnesite ga na popravak ovlaštenom serviseru kako biste spriječili opasne situacije. Nije dozvoljeno korištenje ovog proizvoda ukoliko su kabel za struju ili utičnica oštećeni.
- 8) Ne isključujte kabel za struju iz zida povlačenjem.
- 9) Ni u kom slučaju nemojte pokušavati sami popraviti proizvod, niti raditi bilo kakve preinake na njemu - tako možete doći u opasnost od strujnog udara. Sve popravke i preinake povjerite isključivo specijaliziranom servisu. Ukoliko to ne učinite, dovodite se u opasnost te poništavate vrijednost garancije.
- 10) Nikad ne koristite uređaj ako su vam ruke ili noge mokri.
- 11) Uređaj spremate daleko od zapaljivih i hlapljivih sredstava i otopina.
- 12) Ovaj proizvod namijenjen je uporabi u zatvorenom prostoru te ga ne koristite na otvorenom.
- 13) Ne koristite ovaj proizvod za drugu svrhu od one za koju je namijenjen.
- 14) Nemojte prskati vodu ili bilo koju drugu tekućinu po proizvodu. Nemojte lijevati vodu ili bilo koju drugu tekućinu po proizvodu. Ne potapljajte proizvod u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- 15) Pazite da proizvod ne dođe u dodir s vodom. Nikada ga nemojte koristiti u blizini kade, umivaonika ili bilo kakvog spremnika napunjenog vodom.
- 16) Dok ne koristite proizvod, ili kada znate da ga nećete uskoro koristiti, isključite ga i izvadite utičnicu strujnog kabla iz zida. Jednako postupite i prije čišćenja uređaja.
- 17) Nikad ne ostavljajte upaljen uređaj bez nadzora.
- 18) Prije spremanja uređaja, pustite da se u potpunosti ohladi.
- 19) Uređaj koji radi, ili onaj koji se nije u potpunosti ohladio nikada ne stavljajte na mekane površine (npr. tepihe, posteljinu, ručnike) i nikada ga nemojte prekrivati.
- 20) Nemojte koristiti proizvod u prostorijama punim prašine.
- 21) Budite posebno oprezni pri uporabi ovog proizvoda u blizini djece. Pazite da čuvate uređaj dalje od dosega djece.
- 22) Pazite da uređaj ne dođe u doticaj s kožom.
- 23) Nikad nemojte koristiti uređaj na sintetičkoj (umjetnoj) kosi ili životinjskom krznu.
- 24) Pažljivo očistite prašinu, masnoće i sredstva za njegu kose (npr. gelove, musove, lakove za kosu) s ploča za ravnanje nakon svake uporabe - ta sredstva smanjuju učinak uređaja i vijek trajanja ploča za ravnanje.
- 25) Za veću sigurnost, preporučujemo ugradnju zaštitnog uređaja diferencijalne struje osjetljivosti od 30 mA (o načinu instalacije takvog uređaja porazgovarajte sa svojim električarom).

## UVOD

Ploče na vašoj pegli za kosu napravljene su od posebne kombinacije keramike i turmalina. Turmalinske ploče zrače infracrvene zrake kroz kosu što uzrokuje brzo zagrijavanje i ionizaciju. To omogućuje brži i zdraviji način oblikovanja frizure.

### OPIS UREĐAJA

1. Ploče za ravnanje
2. Glavni prekidač ON/OFF
3. Regulator temperature
4. Kraj strujnog kabla sa zglobom
5. Kukica za vješanje



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Priključivanje i namještanje uređaja

1) Uključite uređaj u struju

**Napomena:** Nemojte dodirivati površinu za peglanje - može doći do opekotina!

2) Namjestite željenu temperaturu na regulatoru.

3) Pritisnite glavni prekidač ON/OFF i uključite temperaturu. Kao potvrda da pegla upaljena oglasit će se kratki zvuk (bip) i zasvijetlit će isprekidano plavo svjetlo (1x za 2 sekunde) na regulatoru temperature.

4) Kratki zvuk oglasit će se tri puta kad bude postignuta radna temperatura, a plavo će svjetlo na regulatoru svijetliti cijelo vrijeme.

5) Sada je pegla spremna za ravnanje vaše kose.

Ova pegla za kosu opremljena je automatskim detektorom kvara - u slučaju kvara zvuk će se oglasiti dva puta u sekundi, a istovremeno će zasvijetliti isprekidano plavo svjetlo na regulatoru temperature.

U tom trenutku neće biti moguće isključiti peglu na glavnom prekidaču pa ju je potrebno isključiti izvlačenjem utikača iz zida. Nakon što isključite uređaj iz zida, odnesite ga u ovlaštenu servisnu centar na popravak.

### Isključivanje uređaja

Nakon što ste završili s ravnanjem kose, isključite ju pritiskom na tipku ON/OFF u trajanju od otprilike 3 sekunde. Da je pegla isključena (OFF), signalizirat će jedan kratki zvuk. Iz sigurnosnih će se razloga pegla sama automatski isključiti nakon 60 minuta rada. **Napomena:** Prije spremanja pustite peglu da se u potpunosti ohladi!

### Način ravnanja kose

1) Dobro operite kosu, osušite ju i dobro isčetkajte tako da je meka i bez čvorova.

2) Odvojite dio kose koji planirate ravnati pomoću ukosnica u jednako široke pramenove (širine otprilike 5 cm).

3) Počnite ravnati kosu na stražnjem dijelu glave s donjim pramenovima kose - stavite kosu između ploča za ravnanje počevši od korijena i nježno pritisnite dršku pegle. Polako klizite povlačeći peglom pramenove kose od korijena prema krajevima.

4) Ponovite postupak na istom pramenu kose sve dok ne budete zadovoljni njegovim izgledom.

5) Nastavite s postupkom s preostalim pramenovima kose (prvo na prednjem dijelu glave, završavajući na stranama).

6) Prije posljednjeg češljanja, pričekajte da se kosa u potpunosti ohladi.

**Napomena:** • Ne držite peglu na jednom mjestu dulje od 2 sekunde jer biste mogli spaliti kosu. • Peglu koristite isključivo na zdravoj kosi. • Ne koristite peglu na masnoj, zapetljanoj ili znojnoj kosi. • Nemojte često koristiti peglu na obojanoj kosi ili na kosi pod trajnom ondulacijom.

Savjet: • Prilagodite brzinu pokreta pegle vrsti vaše kose (tanja kosa osjetljivija je na toplu površinu i potrebno joj je osjetno manje vremena za ravnanje nego što je potrebno čvršćoj kosi).

### Određivanje odgovarajuće temperature za različitu vrstu kose:

1) Za ravnanje jake, kovrčave ili guste kose: namjestite višu temperaturu (180° C to 230°)

2) Za tanju kosu, blaže ili srednje kovrčavu: namjestite nižu temperaturu (120° C to 180° C)

3) Za kosu s pramenovima ili obojanu: počnite s nižom temperaturom i postupno je povećavajte.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja i ploča za ravnanje koristite meku krpu namočenu mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače ili otapala. Takve tekućine mogu oštetiti površinu proizvoda. Površinu ploča za ravnanje napravljenu od turmalina i keramike nije potrebno dodatno čistiti.

**Napomena:** Ploče za ravnanje čistite tek kad su se u potpunosti ohladile!



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.

