




Ultrazvučni hladni ovlaživač zraka, raspršivač arome, topla bijela svjetlost raspoloženja.

- kvalitetan materijal: osnovica od bukovine, keramička žarulja
 - kapacitet spremnika za vodu: 180 ml
 - vlaženje: 15-20 ml / h
 - kontinuirano ili isprekidano vlaženje (30 sekundi isključeno / 30 sekundi isključeno)
 - mogu se odabrati 1, 3 ili 8 sati isključivanja vremena
 - Žuti LED indikator
 - toplo bijelo svjetlo raspoloženja s dvostupanjskom svjetlošću ili blago pulsirajućim svjetlom
- U slučaju nedostatka vode ili na kraju vremena, vlaženje se isključuje uz osvjetljenje
- napajanje: napojni adapter za unutarnju uporabu
 - adapter se isporučuje

GRAFIKAI RÉSZ


1. slika

[itt vegyük le a szöveget,
csak a számok maradjanak]




2. slika

a)



3. slika



Prije uporabe proizvoda prvi put, pročitajte upute u nastavku. Izvorne upute napisane su na mađarskom jeziku.

UPOZORENJA

- Provjerite da aparat nije oštećen tijekom transporta!
- Samo za unutarnju uporabu!
- Držite aparat dalje od grijanja i drugih električnih aparata!
- Spojite samo na 230 V ~ / 50 Hz naponske utičnice!
- Opustite kabel napajanja!
- Nikada ne priključujte aparat na električnu mrežu mokrim rukama!
- Nemojte voditi kabel za napajanje na aparatu!
- Nemojte voditi kabel za napajanje ispod tepiha, štitnika, itd.
- Aparat treba postaviti tako da omogući lak pristup i uklanjanje utikača!
- Vodite kabel za napajanje tako da ga ne bi slučajno spotaknuli ili prekinuli!
- Ako je mrežni kabel oštećen, odmah odspojite uređaj i kontaktirajte ovlaštenu servis!
- Kod čišćenja, punjenja spremnika za vodu, zamjene aparata ili drugog održavanja, odspojite aparat tako što ćete isključiti iz struje.
- Nikada ne dodirujte vodu u vodi kada je aparat pod naponom.
- Nikada ne uključujte aparat bez vode.
- Nemoj ogrebat oscilator!
- Ne zaboravite aparat u vodi!
- Nemojte raditi bez nadzora u prisustvu djece!
- Nemojte dopustiti djeci da se igraju s jedinicom!
- Nikada ne rastavljajte aparat.
- Kad ne koristite uređaj dulje vrijeme, isključite ga, zatim uklonite utikač iz utičnice i ispraznite

spremnik za vodu.

- Ako je otkrivena neka nepravilna radnja (npr. Neuobičajena buka ili izgorjeni miris iz jedinice), odmah ga isključite i uklonite utikač!

- Uređaj je namijenjen kućanstvu. Nije dopuštena industrijska uporaba!

ZNAČAJKE

Ultrazvučni hladni ovlaživač zraka, raspršivač arome, topla bijela svjetlost raspoložnja.

• kvalitetan materijal: osnovica od bukovine, keramička žarulja • kapacitet spremnika za vodu: 180 ml • vlaženje: 15-20 ml / h • kontinuirano ili isprekidano vlaženje (30 sekundi isključeno / 30 sekundi isključeno) • mogu se odabrati 1, 3 ili 8 sati isključivanja vremena • Žuti LED indikator • toplo bijelo svjetlo raspoložnja s dvostupanjskom svjetlošću ili blago pulsirajućim svjetlom
U slučaju nedostatka vode ili na kraju vremena, vlaženje se isključuje uz osvjetljenje

DIJELOVI UREĐAJA

1. part





1. Mlaznica za paru
2. Staklena žarulja
3. Unutarnji poklopac
4. Poklopac mlaznica ventilatora
5. spremnik za vodu
6. mlaznice ventilatora
7. oscilator
8. adapter konektor (pozadi)
9. drvena baza
10. tipka za paru i vrijeme
11. gumb za osvjetljenje
12. indicator vremena

INSTALACIJA

1. Postavite aparat na čvrstu, vodoravnu, ravnu površinu.
2. Slijedite korake 2. a) slike.
3. Izvadite staklenu žarulju (1.), a zatim unutarnji poklopac (3.) iz spremnika za vodu.
4. Zamijenite unutrašnji plastični umetak, zatim staklenu žarulju.
5. Izvučite destiliranu vodu u spremnik vode do kružne vodoravne crte. Nemojte pretjerano napuniti spremnik za vodu jer ne proizvodi dovoljnu količinu hladne pare. Nemojte dopustiti da voda ulazi u mlaznicu ventilatora (6.)!
6. Najviše po potrebi 5-10 kapi dobre kvalitete, prirodne arome ulja u vodi. Nemojte koristiti umjetne materijale jer to može oštetiti aparat.
7. Bez napinjanja napunjenog uređaja, spojite priključnicu adaptera na uređaj.
8. Spojite jedinicu na standardnu 230V ~ 50Hz uzemljenu utičnicu.
9. Uređaj je spreman za uporabu.

FUNKCIJE

Tipka za paru i vrijeme

tipka-ritisnite	funkcija	indikacija
1x	neprekidna para	
2x	1 satno ovlaživanje	
3x	3 satno ovlaživanje	
4x	8 satno ovlaživanje	

5x	ovlaživanje isključeno	○ ○ ○
----	------------------------	-------

Ako pritisnete tipku na 2 sekunde, aparat se mijenja na isprekidani način vlaženja (30 sekundi uključeno / 30 sekundi isključeno), što je označeno svjetlosnim indikatorima treperenja. Za kontinuirani način, pritisnite i držite gumb na 2 sekunde. Ova promjena načina rada ne utječe na već odloženo vrijeme.

Svjetlo


tipka-pritisnite	funkcija
1x	veća svjetlina
2x	manja svjetlina
3x	nježno pulsiranje
4x	svjetlo isključeno

Mirovanje-pomoć

Pritisnite i držite tipku (11.) z visoku ili nisku svjetlinu, zatim 3 LED jedan za drugim bljesne. Svjetlo će polako nestajati idućih 30 minuta, te će se isključiti. Za izlazak iz ovog moda pritisnite tipku (11).

Postavljanje neovisnog noćnog svjetla

Prema zadanim postavkama, funkcija osvjetljenja uređaja isključuje se ovlaživanjem.

Da biste ga samostalno uključili, koristite dva gumba s lijeve strane počinju treperiti. 

U ovom načinu rada, ako je isključen timer ili nedostatak vode za ovlaživanje, rasvjeta nastavlja raditi.

Ako želite da se rasvjeta isključi s ovlaživanjem, držite pritisnutu dvije gumbne na desnoj strani, a dvije LED diode počinju treptati.



PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

Pažnja! Prije punjenja spremnika za vodu, uklonite utikač iz utičnice.

Napunite spremnik za vodu u skladu s odjeljkom 3-6 odlomka Instalacije.

Prekomjerna hladna ili vruća voda želi blokirati stvaranje pare i oštetiti aparat.

PRAŽNENJE SPREMNIKA ZA VODU

Pažnja! Odlaganje aparata prije pražnjenja spremnika za vodu.

Voda bi trebala biti samo iznad oznake "Odvodna strana" jer voda ne bi trebala curiti na mlaznicu ventilatora!

2. b) slika

ČIŠĆENJE

Ako se koristi tvrda voda, može nastati kamenac u spremniku za vodu i na dijelovima koji su u dodiru s vodom. Kamenac koji se taloži na oscilatoru onemogućuje normalan rad.

Preporučujemo

1. Koristite destiliranu vodu.
2. Čistite spremnik za vodu i oscilator tjedno.
3. Često mijenjati vodu.
4. Ako se ne koristi dulje vrijeme, očistite cijeli aparat i čuvajte ga suhim.

Čišćenje spremnika za vodu, uklanjanje kamenca

1. Isključite ovlaživač, a zatim isključite aparat iz struje.
2. S laganim octom i vode (1 žlica octa u 1 šalicu vode), isperite spremnik vode i zatim čistom vodom.

Čišćenje oscilatora, uklanjanje kamenca (3. slika)

1. Isključite ovlaživač, a zatim odspojite iz napajanja odspojivši utikač priključka.
2. Ispustite 5 do 10 kapljica octa u oscilator, pričekajte 2 do 5 minuta
3. Nanesite s mekim materijalom, npr. očistite površinu oscilatora čistim sredstvom.
4. Isperite čistom vodom.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Potencijalno rješenje
ovlaživanje ne radi	napuniti destiliranu vodu u spremnik za vodu provjerite mrežni adapter
ovlaživanje nije dovoljno učinkovito	smanjiti razinu vode očistite oscilator
sve su postavke točne, ali para ne izlazi iz uređaja	skinite poklopac mlaznice ventilatora (4), očistite ga i vratite na svoje mjesto

SPECIFIKACIJE

Napajanje/adapter:	PRI: 230 V~ / 50 Hz SEC: 24 V --- / 0,5 A
Duljina napojnog kabela:	1,8 m
Spremnik za vodu:	180 ml
Ovlaživanje:	15 – 20 ml/sat, visno o načinu i ambijentu
Temperatura okoline:	5-40 °C
Dimenzije:	Ø 127 x 137 mm