



# uputstvo za uporabu



## FZ 52



Made for Europe



SOMOGYI ELEKTRONIC®

## sobna antena sa pojačalom

Prije prve uporabe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

- novost u svijetu, najnovija tehnologija • izuzetno velika osjetljivost • tanka kao list papira, od veoma laganih materijala • idealna za prijem radio i TV signala • pogodna za prijem analognih i digitalnih signala • u pakiranju nosač za stol • moguće ju je zalistiti na nameštaj ili zid • napajanje: 12V--- strujni adapter, u pakiranju • napajanje i iz uređaja (5V---)

### PUŠTANJE U RAD

Pažljivo postaviti dva noseća stupa u postolje. Moguće ju je postaviti samo u jednoj poziciji. Antenu postavite na noseće stupove.

2. Stujni adapter priključite u antenu, a zatim strujni adapter u mrežnu utičnicu.
  3. Antenski utikač priključite u prijemnik (TV, radio, set top box...). Uključite prijemnik i namjestite programe.
  4. Mijenjanjem pozicije antene potražite idealnu poziciju antene.
- Nije potrebna upotreba strujnog adaptora ako je prijemnik dovoljan za napajanje antenskog pojačala. Zabranjena istovremena upotreba dvije vrste napajanja!
  - Prekid mrežnog napajanja se može uraditi samo isključenjem adaptera iz mrežne utičnice

### POSTAVLJANJE

Prijem signala u mnogome ovisi od pozicije antene. Ne postavljajte je u blizinu električnih uređaja ili velikih metalnih predmeta, to može da kvari prijem signala! Potražite idealnu poziciju. Ako ne želite koristiti nosač, antenu možete dvostranom ljepljivom trakom da zalistite na neku ravnu čistu površinu.

### ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Povremeno provjerite stabilnost priključaka! Nečistoće sa kućišta se mogu odstraniti vlažnim mekom krpom. Suha gruba krpa može da ogrebe površinu!  
Ne koristite agresivna kemijska sredstva!

### NAPOMENE

- U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu ili u slučaju oštećenja strujnog adaptéra odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!
- Strujni adapter nikada ne dodirujte vlažnim i mokrim rukama!
- Ako duže vrijeme ne koristite, isključite strujni adapter iz mreže.
- Uporaba samo u suhim zatvorenim prostorijama!
- Zaštitite ga od prašine, pare, sunca i direktnе topline!
- Zbog konstantnih usavršavanja karakteristika i dizajna promjene su moguće i bez predhodne najave.
- Za eventualne tiskarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.