



Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu.

## VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

Djecu manju od 3 godine treba dalje držati od uređaja, izuzev, ako je osiguran njihov neprekidni nadzor.

Djeca starija od 3, a mlađa od 8 godina mogu samo uključiti, odnosno isključiti uređaj, i to jedino u slučaju ako je uređaj postavljen i montiran u normalnu poziciju funkcioniranja, a osiguran je nadzor djece ili su djeca dobila upute o sigurnoj uporabi uređaja i svjesna su opasnosti koje mogu prosteći iz uporabe.


Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

**POZOR:** Pojedini dijelovi uređaja mogu postati izuzetno vrela i mogu prouzrokovati opekline.

Posebno treba paziti ukoliko su oko uređaja djeca ili osobe koje se ne mogu starati o sebi.

### UPOZORENJA

1. Provjerite da li se uređaj oštetiо tijekom transporta.
2. Uređaj nemojte smjestiti izravno u kutove i pripazite da udaljenosti ugradnje budu kao na slici 2. Uzeti u obzir valjanu sigurnosnu regulaciju u zemlji upotrebe!
3. Aparat se ne smije koristiti sa programibilnim timer-ima, timer prekidačima ili drugim daljinskim upravljačima koji mogu automatski uključiti uređaj, jer bilo koje pokrivanje ili nepravilni položaji uređaja mogu uzrokovati opasnost od požara.
4. Uređaj bi trebao biti korišten u skladu s namjenom za grijanje zraka, a ne za opće namjene grijanja!
5. Mlaz vrućeg zraka ne bi trebao biti usmjeren ka zavjesama ili drugim zapaljivim materijalima!
6. Rešetka koja pokriva otvor zraka može biti vruća!
7. Ne stavljajte ga u blizini zapaljivih materijala. (min. 100 cm)
8. Nemojte ga koristiti na mjestima gdje su zapaljive pare ili eksplozivne prašine. Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala ili u potencijalnom eksplozivnom okruženju!
9. Radi samo pod stalnim nadzorom.
10. Ne palite uređaj u prisustvu djece bez nadzora.
11. Samo za unutarnju primjenu, na suhom mjestu. Zaštititi od vlage zraka (npr. kupaonice, bazeni)!
12. Zabranjeno je koristiti uređaj u blizina kada, umivaonika, tuševa, bazena ili saune!
13. Uređaj je zabranjeno postavljati direktno ispod utičnice!
14. Zabranjeno je koristiti uređaj u vozilima ili u skućenim (< 5 m<sup>2</sup>) prostorima kao što su dizala.
15. Kada ne planirate koristiti uređaj, isključite ga tako što ćete izvaditi utikač iz utičnice. Uređaj držite na suhom i hladnom mjestu.
16. Uvijek prije premiještanja isključite uređaj iz utičnice.
17. Podižite ga samo sa njegovim plastičnim ručkama!
18. Ako se utvrdi nepravilan rad ( npr. neobična buka ili spaljeni miris iz uređaja), odmah ga isključite!
19. Provjerite da nema stranih predmeta ili tekućina koje mogu ući u uređaj kroz otvore.
20. Zaštitite od prašine, vlage, sunca i izravnog toplinskog zračenja.
21. Isključite uređaj iz električne mreže prije čišćenja.
22. Nikad ne dodirujte aparat ili kabel za napajanje mokrim rukama.
23. Uređaj se smije priključiti samo na propisno uzemljenje 230V AC/50Hz električne utičnice.
24. Opustite kabel za napajanje u potpunosti.
25. Vodite kabel za napajanje po podu izbjegavajući zračenje toplote iz uređaja.
26. Ne vodite kabel za napajanje ispod tepiha ili oko vrata!
27. Ne koristite produžne kabele ili trake za napajanje da spojite uređaj.
28. Uređaj bi trebao biti smješten tako da se omogući jednostavan pristup i uklanjanje utikača.
29. Vodite kabel za napajanje kako bi se spriječilo njegovo izvlačenje ili slučajno spotakinjanje.
30. Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Industrijska uporaba nije dopuštena!

**POSTAVLJANJE**

1. Prije uključivanja po prvi put, pažljivo uklonite materijal za pakiranje kako ne bi oštetio aparat i kabel za napajanje. Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen na bilo koji način!
2. Uređaj se smije koristiti samo u zatvorenom i suhom prostoru!
3. Izvadite uređaj iz kutije!
4. Pričvrstite priložene baze na dno grijača (Slika 3.) Koristite po 2 mala vijka za svaku od tih svrha.
5. Uređaj postavite na njegove noge, na tvrdnu ravnu površinu.
6. Kako bi se osigurao pravilan rad morate osloboditi cirkulacije vrućeg zraka, zbog toga molimo vas da pripazite da udaljenosti ugradnje budu kao na Slici 2!
7. Prekidači na uređaju moraju biti u OFF položaju!
8. Uređaj priključite u standardnu uzemljenu utičnicu. Sada je uređaj spreman za rad!

Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i obratite se stručnoj osobi! Ako se priključni kabel za struju ošteti, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov servisier ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način! Značenje piktograma na uređaju: Zabranjeno prekrivanje! Prekrivanje uređaja može prouzrokovati pregrijavanje, vatru, strujni udar!

**ZNAČAJKE**

Električni grijač za zagrijavanje zraka u zatvorenim prostorima • podesiva snaga • kontinuirano promjenljive temperature • max. izlaz: 2000 W • samostojeći • masivno metalno kućište • visoka učinkovitost • automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Struktura (Slika 1.)

1. izlazni kontrolni prekidač
2. kontrola temperature
3. prijenosna baza (uključena)

**OPERACIJE**

Uređaj može emitirati blagi miris kada se uključi što nije uobičajeno. To je bezopasno i miris brzo nestaje.

Prva faza: 750 W

Druga faza: 1250 W

Treća faza: 2000 W (sa oba prekidača uključena)

**Termostat** se može koristiti za postavljanje temperature u prostoriji. Uređaj će se uključiti kada sobna temperatura padne ispod podešene.

Čim se postigne podešena temperatura uređaj će se isključiti. Ukoliko želite da postavite veću temperaturu, termostat okrenite u smjeru kazaljke na satu.

A ukoliko želite postaviti nižu temperaturu termostat okrenite suprotno od kazaljke na satu. U slučaju pregrijavanja, funkcija "zaštita od pregrijavanja" će isključiti uređaj, na primjer, kada su pokriveni otvori za zrak i utičnice. Isključite uređaj sa isključivanjem iz električne utičnice. Pustite uređaj da se ohladi (najmanje 30 minuta).

Provjerite da li su otvori za zrak i utičnice otvoreni ili ne, te ih očistite ako je potrebno. Uključite uređaj ponovno. Ako se zaštita od pregrijavanja ponovno aktivira, isključite uređaj tako što ćete ga isključiti iz električne utičnice te se obratite servisu.

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Kako bi se osiguralo optimalno funkcioniranje, uređaj se treba čistiti barem jednom mjesečno, ovisno o načinu uporabe i stupnju onečišćenja.

1. Isključite i ugasisite uređaj isključivanjem iz električne utičnice.
2. Ostavite uređaj da se ohladi (najmanje 30 minuta).
3. Zaštitnu rešetku očistite koristeći usisavač sa četkom.
4. Koristite vlažnu krpu za čišćenje vanjskog dijela uređaja. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Izbjegavajte unos vode unutar uređaja i na električne komponente.

**UPUTE I INFORMACIJE  
O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA**

**Pakirni materijal odložite na javnim odlagalištima.**



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.