

Molimo pročitajte ovaj priručnik i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenja na uređaju. Za štete uzrokovane nepridržavanjem instrukcija i uputa, ne snosimo odgovornost i to će rezultirati gubitkom jamstva.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA


- Ne koristite uređaj ukoliko nije čvrsto montiran, sukladno uputama za montažu.
- Ovaj proizvod je namijenjen za unutarnju uporabu.
- Napon uređaja treba odgovarati naponu utičnice.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako uređaj nije u uporabi, odspojite ga iz napajanja.
- Grijalica je tijekom uporabe vruća. Ne dodirujte vruće površine, kako biste izbjegli opekline.
- Držite zapaljive materijale poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće, zavjese itd. na dovoljnoj udaljenosti od grijalice (1 m min).
- Ne prekrivajte uređaj, kako biste spriječili pregrijavanje.
- Ne koristite proizvod, ako su prisutni vidljivi znakovi oštećenja.
- Ne pokušavajte samostalno popravljati uređaj niti modificirati njegove električne ili mehaničke funkcije. Popravke smije obavljati samo ovlašteni električar. Neovlašteni popravci uređaja rezultirat će gubitkom jamstva.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa, kako biste izbjegli opasnost.
- Ne mijenjajte grijaći element ovog proizvoda.
- Ne koristite uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti, blizu izvora topline, u vlažnim prostorijama poput kupaonice.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama te spriječite kontakt uređaja, naponskog kabela i utikača s vodom.
- Ne stavljajte naponski kabel pod tepih niti ga ne prekrivajte. Postavite naponski kabel na diskretno mjesto, kako biste spriječili nehotično spoticanje ljudi.
- Ne stavljajte predmete u uređaj i ne prekrivajte ventilacijske otvore, kako biste spriječili strujni udar, požar ili oštećenje grijalice.
- Ne koristite uređaj u prostorima, u kojima se skladišti benzin, boje ili druge zapaljive tvari.
- Uređaj uvijek priključite u lako dostupnu električnu utičnicu te i izbjegavajte uporabu produžnog kabela, kako biste spriječili eventualno pregrijavanje i potencijalni rizik požara.
- Ne pohranjujte uređaj prije nego se u potpunosti ohladi te ga potom odložite na hladno i suho mjesto.
- Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva bez nadzora, osim ako nisu upoznati sa pravilnom upotrebom uređaja, od strane odgovorne osobe.
- Čišćenje i održavanje ne smije biti izvođeno od strane mlađih osoba, koje nisu pod nadzorom.




UPOZORENJE: Opasnost od opeklina!

Opasnost od opeklina! Neki dijelovi ovog proizvoda su tijekom uporabe izuzetno vrući i mogu uzrokovati opekline. Držite djecu i ranjive osobe pod nadzorom.

Opis uređaja



Slika 1.



Slika 2.

Instalacija

1. Umetnite cilindar u grijalicu.
2. Montirajte zaštitne zatvarače, kako biste bili sigurni da se cilindar neće gibati.
3. Spojite crijevo na plinski ventil pomoću poklopca (pazite da ne dođe do istjecanja plina).
4. Spojite drugu stranu crijeva na regulator pomoću poklopca (pazite da ne dođe do istjecanja plina).
5. Prije uporabe grijalice otvorite plinsku slavinu. Nakon uporabe zatvorite slavinu

Upotreba grijalice

Uključivanje grijalice:

Prije priključivanja regulatora na plinski cilindar, provjerite nalazi li se na regulatoru gumena podloga i je li u ispravnom stanju. Priključite regulator na plinski cilindar okretanjem kotačića u suprotnom smjeru od kazaljke na satu. Otvorite plinski cilindar okretanjem ventila u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Okrenite kontrolni plinski upravljač na grijalici za postavku 1 (Slika 1.). Pritisnite upravljački gumb prema dolje i držite je pritisnutom. To omogućava protok plina do pilotnog i središnjeg plamenika. Dok držite upravljački gumb pritisnutim, pritisnite također gumb piezoelektričnog paljenja 2 ili 3 puta. Kada se pilotni plamenik upali, držite upravljački gumb pritisnutim još 10 do 15 sekundi dok se ne aktivira sigurnosna sklopka u slučaju gašenja plamena. Pilotni i središnji plamenik bi trebali ostati uključeni. Sada možete podesiti grijalicu na niski / srednji / visoki intenzitet, po potrebi.

Isključivanje grijalice:

Da biste isključili grijalicu, okrenite upravljački gumb u položaj 1 i zatvorite ventil plinskog cilindra okretanjem gumba na cilindru u smjeru kazaljke na satu. Provjerite je li plamen u oba plamenika ugašen.

Ispitivanje curenja plina:

Ako sumnjate u curenje plina, isključite uređaj i kontaktirajte kvalificiranog tehničara kako bi izvršio kontrolu. Ne pokušavajte pronaći izvor curenja pomoću otvorenog plamena. Pronađite ga temeljem zvuka, mirisa ili aplikacijom sapunice. Mjehurići će otkriti mjesto curenja. U slučaju curenja, uređaj treba isključiti na regulacijskom prekidaču, a regulator odvojiti od cilindra.

Kako zamijeniti cilindar:

1. Isključite regulator i pričekajte da se grijalica potpuno ohladi prije uklanjanja i zamjene cilindra.
 2. Izvadite crijevo iz plinskog cilindra.
 3. Uklonite zaštitne zatvarače.
 4. Postavite novi plinski cilindar (vidi Instalacija).
- Ne pokušavajte zamijeniti cilindar dok je grijalica u uporabi.
 - Zamjena cilindra morabit obavljena okruženju bez otvorene vatre.
 - Prilikom zamjene cilindra je pušenje zabranjeno u neposrednoj blizini.
 - Kod zamjene praznog cilindra isključite plin na ventilu ili regulatoru i izvucite cilindar iz grijalice.
 - Uklonite regulator iz praznog cilindra.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje i održavanje se mora obavljati pri isključenom dovodu plina i grijalica mora biti hladna. Ne čistite grijalicu za vrijeme rada.

- Grijacu treba jednom godišnje pregledati kvalificirana osoba, kako bi se osigurao siguran rad i otkrili eventualni kvarovi.
- Ako se otkrije određeni nedostatak, isključite grijalicu i kontaktirajte ovlaštenu servis.
- Redovito čistite vanjski i stražnji cilindar. Usisajte mekanom četkom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje grijalice.
- Pratite plamen tijekom rada. Trebao bi konstantno gorjeti. Ako treperi ili je vrh plamena žut, provjerite je li grijalica u ispravnom stanju.
- Ako su potrebni zamjenski dijelovi, moraju ih zamijeniti samo sa originalnim dijelovima proizvođača. Uporaba pogrešnih dijelova može biti opasno i poništava jamstvo.
- Tijekom čišćenja ne koristite mokru krpu ili sprej. To može ozbiljno ugroziti funkciju grijalice. Ako grijalicu ne koristite, pohranite ju na čistom i suhom mjestu.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odložite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.